

先行審査プラントの記載との比較表 (V-1-1-11 通信連絡設備に関する説明書 (計測制御系統施設))

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>1. 概要 本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第46条、第47条第4項及び第5項、第76条、第77条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に基づく通信連絡設備について説明するものである。</p> <p>2. 基本方針 2.1 通信連絡設備（発電所内） 原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に、中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建屋、作業場所等の建屋内外各所の人に操作、作業、退避の指示、事故対策のための集合等の連絡を<u>ブザー鳴動又は音声若しくはその両方</u>により行うことができるよう、警報装置、多様性を確保した<u>所内通信連絡設備</u>及び緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる<u>安全パラメータ表示システム (SPDS)</u>を設置又は保管する。</p> <p>通信連絡設備（発電所内）は、<u>非常用所内電源又は無停電電源</u>に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故（以下「重大事故等」という。）が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けるとともに、当該設備に代替電源設備から給電が可能な設計とする。</p> <p>2.2 通信連絡設備（発電所外） 設計基準事故が発生した場合において、発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡ができるよう、<u>所外通信連絡設備</u>及び発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）等へ必要なデータを伝送できる<u>データ伝送設備</u>を設置又は保管する。</p>	差異なし 設備構成の差異（柏崎刈羽は、サイレン機能を有する設備を設置していない）*1 表現上の差異（設備名称が異なる） 表現上の差異（設備名称が異なる） 差異なし 表現上の差異（設備名称が異なる） 設備構成の差異（柏崎刈羽は、緊急時対策支援システム（ERSS）及び本社へのデータ伝送においてデータ伝送設備を使用している）*2

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>通信連絡設備（発電所外）は、通信方式の多様性を備えた構成の<u>通信回線</u>に接続する。<u>テレビ会議システム（テレビ会議システム（社内向））</u>、専用電話設備（専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体他向））、衛星電話設備（社内向）（テレビ会議システム（社内向）及び衛星社内電話機）、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会議システム、IP-電話機及びIP-FAX）及びデータ伝送設備は、専用通信回線に接続する設計とする。</p> <p>通信連絡設備（発電所外）は、<u>非常用所内電源又は無停電電源</u>に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けるとともに、当該設備に代替電源設備から給電が可能な設計とする。</p> <p>3. 施設の詳細設計方針 3.1 通信連絡設備（発電所内） 原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に、中央制御室及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建屋、作業場所等の建屋内外各所の人々に操作、作業、退避の指示、事故対策のための集合等の連絡を <u>ブザー鳴動又は音声若しくはその両方</u>により行うことができる設備並びに音声及びFAXにより行うことができる設備として、表1に示す警報装置及び多様性を確保した<u>所内通信連絡設備</u>を設置又は保管する。</p> <p>警報装置として<u>送受話器（ページング）（警報装置）</u>及び多様性を確保した<u>所内通信連絡設備</u>として送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）、衛星電話設備（常設）、衛星電話設備（可搬型）、無線連絡設備（常設）、無線連絡設備（可搬型）及び<u>携帯型音声呼出電話設備（携帯型音声呼出電話機）</u>を設置又は保管する。</p>	<p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、衛星電話設備（常設）及び衛星電話設備（可搬型）を専用通信回線に接続していない）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>差異なし</p> <p>表現上の差異（柏崎刈羽は、等の内訳を具体的に記載している）</p> <p>設備構成の差異（上記*1参照）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p>

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p><u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる<u>設備</u>として、データ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及び<u>SPDS表示装置</u>で構成する安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する。</p>	<p>表現上の差異（設備名称異なる） 表現上の差異（柏崎刈羽は、「安全パラメータ表示システム（SPDS）」の通信種別名称である「データ伝送設備（発電所内）」を設置許可より定義していないため「設備」と記載している）*3</p>
	<p>警報装置、<u>所内通信連絡設備</u>及び<u>安全パラメータ表示システム（SPDS）</u>について は、図1に示すとおり<u>非常用所内電源又は無停電電源</u>に接続 又は<u>充電式電池</u>若しくは乾電池を使用し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p>	<p>表現上の差異（設備名称異なる）</p>
	<p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な<u>所内通信連絡設備</u>及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するために必要な<u>所内通信連絡設備</u>として、表1に示す必要な数量の衛星電話設備（常設）、<u>無線連絡設備（常設）</u>及び<u>携帯型音声呼出電話設備（携帯型音声呼出電話機）</u>を中央制御室及び<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>に設置又は保管し、衛星電話設備（可搬型）及び無線連絡設備（可搬型）は、<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>に保管する。</p>	<p>表現上の差異（設備名称異なる） 設備構成の差異（柏崎刈羽は、無線連絡設備（常設）を中央制御室及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）に設置している）</p>
	<p>また、<u>5号機屋外緊急連絡用インターフォン（インターフォン）</u>を<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>、<u>5号機中央制御室</u>及び<u>5号機原子炉建屋屋外</u>に設置する。</p> <p>なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p><u>中央制御室に設置する衛星電話設備（常設）</u>及び<u>無線連絡設備（常設）</u>は、<u>中央制御室待避室</u>においても使用できる設計とする。</p>	<p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、5号機屋外緊急連絡用インターフォンを設置している）*4 差異なし 設備構成の差異（柏崎刈羽は、中央制御室待避室においても使用できる設計としている）</p>

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p><u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送できる<u>設備</u>として、安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置を<u>コントロール建屋</u>に設置し、緊急時対策支援システム伝送装置及び<u>SPDS表示装置</u>を<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>内に設置する。</p> <p>これらの重大事故等が発生した場合に必要な<u>所内通信連絡設備</u>及び<u>安全パラメータ表示システム（SPDS）</u>については、図1に示すとおり代替電源設備である<u>第一ガスタービン発電機</u>、<u>電源車</u>又は<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備</u>から給電が可能な設計とする。</p> <p><u>充電式電池</u>を使用する<u>所内通信連絡設備</u>については、別の端末又は予備の<u>充電式電池</u>と交換することにより、継続して通話ができる、使用後の<u>充電式電池</u>は、代替電源設備からの給電が可能な<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>の電源から充電器を用いて充電することができる設計とする。</p> <p>乾電池を使用する<u>所内通信連絡設備</u>については、予備の乾電池と交換することにより、7日間以上継続して通話ができる設計とする。</p> <p>また、基準地震動による地震力に対し、地震時及び地震後においても、通信連絡に係る機能を保持するため、表2に示す固縛又は固定による転倒、横滑り、飛び跳ね及び落下の防止措置（以下「転倒防止措置等」という。）を実施するとともに、信号ケーブル及び電源ケーブルは、耐震性を有する電線管、トレイ及びダクト（以下「電線管等」という。）に敷設する設計とする。</p> <p>転倒防止措置等については、V-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に、耐震性に関する詳細は、V-2「耐震性に関する説明書」のうちV-2-1「耐震設計の基本方針」に示す。</p>	<p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>表現上の差異（上記*3参照）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、データ伝送装置をコントロール建屋内に設置している）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、重大事故等が発生した場合に中央制御室にて必要な通信連絡設備については、充電式電池を使用していない）</p> <p>*5</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>差異なし</p> <p>表現上の差異（記載の適正化 柏崎刈羽は「」の位置が異なる）*6</p>

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p><u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）に設置又は保管する送受話器（ページング）（警報装置）, 送受話器（ページング）, 電力保安通信用電話設備（固定電話機, PHS端末及びFAX）, 衛星電話設備（常設）, 衛星電話設備（可搬型）, 無線連絡設備（常設）, 無線連絡設備（可搬型）, 携帯型音声呼出電話設備（携帯型音声呼出電話機）, 5号機屋外緊急連絡用インターフォン（インターフォン）, 緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDS表示装置並びに5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）に設置する送受話器（ページング）（警報装置）及び送受話器（ページング）は,</u></p> <p>計測制御系統施設の<u>設備を</u>緊急時対策所の設備として兼用する。</p>	<p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、通信連絡設備（発電所内）の一部を緊急時対策所の設備として兼用している。また、安全パラメータ表示システムのうちデータ伝送装置は兼用していない）</p>
	<p>通信連絡設備（発電所内）の一部は、<u>6号機</u>及び<u>7号機</u>で共用する設計とし、各設備の共用の区分を表1に示す。</p>	<p>表現上の差異（柏崎刈羽は、作成要領に基づき兼用表記において設備の主従を明確に記載している）*7</p>
	<p>3.1.1 <u>送受話器（ページング）（警報装置）及び送受話器（ページング）</u> 発電所内の建屋内外各所の人に操作、作業、退避の指示、事故対策のための集合等の連絡を行うために、 <u>送受話器（ページング）（警報装置）及び送受話器（ページング）</u>を設置する。 <u>送受話器（ページング）（警報装置）及び送受話器（ページング）</u>は、 <u>ハンドセット</u>及び <u>スピーカ</u>から構成される。 指示は、発電所各所に設置する<u>ハンドセット</u>を使用し、<u>スピーカ</u>にて行うことができる設計とする。 また、中央制御室又は5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）から発電所内へブザー鳴動及び音声による警報を行うことができる設計とする。</p> <p>発電所の運転及び保守業務に必要なパトロール経路、並びに機器の操作監視に必要な場所で、目につき易く利便性の高い位置に<u>ハンドセット</u>を設け、発電所内の建屋内外各所との通信連絡ができる設計とする。</p>	<p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）からも発電所内へ警報を行うことができる設計としている）</p> <p>設備構成の差異（上記*1を参照）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p>

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p><u>スピーカ</u>は、ハンドセットの近傍に設置するが、設置場所の暗騒音レベル及び設置環境を考慮して設置する。</p> <p>送受話器（ページング）（警報装置）及び送受話器（ページング）は、<u>送受話器（ページング）用48V蓄電池</u>に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>3.1.2 電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）</p> <p>中央制御室、<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>及び屋内外の作業場所との間で相互に通信連絡を行うために、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）<u>のうち固定電話機及びPHS端末</u>を設置又は保管する。</p> <p>また、中央制御室及び<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>との間で相互に通信連絡を行うために、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）<u>のうちFAXを設置する。</u></p> <p>電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）のうち固定電話機及びFAXは、非常用所内電源<u>又は</u>無停電電源に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p>	<p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、無停電電源である「送受話器（ページング）用48V蓄電池」に接続している）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、屋外との通信連絡を行うためにFAXを設置していない。中央制御室及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所との通信連絡を行うために、FAXを設置している）</p>
	<p>また、PHS端末の電源は、<u>充電式電池（本体内蔵）</u>を使用し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>3.1.3 衛星電話設備（常設）及び衛星電話設備（可搬型）</p> <p>中央制御室、<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>及び屋内外の作業場所との間で相互に通信連絡を行うために、衛星電話設備（常設）及び衛星電話設備（可搬型）を設置又は保管する。</p> <p>衛星電話設備（常設）は、図2に示すとおり屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用できる設計とする。</p> <p>衛星電話設備（常設）は、非常用所内電源<u>又は</u>無停電電源に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。また、衛星電話設備（可搬型）の電源は<u>充電式電池（本体内蔵）</u>を使用し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p>	<p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、5号機に設置する設備を無停電電源のみに接続しているため「又は」で記載している）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、5号機に設置する設備を非常用所内電源のみに接続しているため「又は」で記載している）</p>

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>重大事故等が発生した場合に使用する中央制御室に設置する衛星電話設備（常設）は、<u>非常用ディーゼル発電設備</u>である非常用ディーゼル発電機に加えて、常設代替交流電源設備である<u>第一ガスタービン発電機</u>又は可搬型代替交流電源設備である<u>電源車</u>から給電が可能な設計とし、<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>に設置する衛星電話設備（常設）は、<u>非常用ディーゼル発電設備</u>である非常用ディーゼル発電機に加えて、<u>代替電源設備</u>である<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備</u>から給電が可能な設計とする。</p> <p>また、衛星電話設備（可搬型）の電源は、<u>充電式電池（本体内蔵）</u>を使用し、別の端末又は予備の<u>充電式電池</u>と交換することにより、継続して通話ができる、使用後の<u>充電式電池</u>は、代替電源設備からの給電が可能な<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>の電源から充電器を用いて充電することができる設計とする。</p>	表現上の差異（設備名称が異なる）
	<p>3.1.4 無線連絡設備（常設）及び無線連絡設備（可搬型）</p> <p>中央制御室、<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>及び屋外の作業場所との間で相互に通信連絡を行うために、無線連絡設備（常設）及び無線連絡設備（可搬型）を設置又は保管する。</p> <p>無線連絡設備（常設）は、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。また、無線連絡設備（可搬型）の電源は、<u>充電式電池（本体内蔵）</u>を使用し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>重大事故等が発生した場合に使用する <u>中央制御室に設置する無線連絡設備（常設）</u>は、<u>非常用ディーゼル発電設備</u>である非常用ディーゼル発電機に加えて、常設代替交流電源設備である<u>第一ガスタービン発電機</u>又は可搬型代替交流電源設備である<u>電源車</u>から給電が可能な設計とし、<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>に設置する無線連絡設備（常設）は、<u>非常用ディーゼル発電設備</u>である非常用ディーゼル発電機に加えて、<u>代替電源設備</u>である<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備</u>から給電が可能な設計とする。また、</p>	表現上の差異（設備名称が異なる） 表現上の差異（設備名称が異なる） 設備構成の差異（柏崎刈羽は、5号機に設置する設備を非常用所内電源のみに接続しているため「又は」で記載している） 設備構成の差異（柏崎刈羽は、重大事故等対処設備として、無線連絡設備（常設）を設置している）

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>無線連絡設備（可搬型）の電源は充電式電池（本体内蔵）を使用し、別の端末又は予備の充電式電池と交換することにより、継続して通話ができる、使用後の充電式電池は、代替電源設備からの給電が可能な5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）の電源から充電器を用いて充電することができる設計とする。</p> <p>3.1.5 携帯型音声呼出電話設備（携帯型音声呼出電話機）</p> <p>中央制御室と屋内の作業場所との間又は5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）と5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）との間で相互に通信連絡を行うために、携帯型音声呼出電話機を保管する。</p> <p>携帯型音声呼出電話設備は、端末である携帯型音声呼出電話機、中継用ケーブルドラム及び専用接続箱の端子を容易に接続できる端子として、確実に使用できる設計とする。</p> <p>携帯型音声呼出電話機の電源は、乾電池を使用し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>重大事故等が発生した場合に使用する携帯型音声呼出電話機の電源は、乾電池を使用し、予備の乾電池と交換することにより、7日間以上継続して通話ができる設計とする。</p> <p>3.1.6 5号機屋外緊急連絡用インターフォン（インターフォン）</p> <p>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）と5号機屋外、又は5号機中央制御室と5号機屋外の間で相互に通信連絡を行うために、5号機屋外緊急連絡用インターフォン（インターフォン）を設置する。</p> <p>5号機屋外緊急連絡用インターフォン（インターフォン）は、非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>重大事故等が発生した場合に使用する5号機屋外緊急連絡用インターフォン（インターフォン）は、非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機に加えて、代替電源設備である5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備から給電が可能な設計とする。</p>	<p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（上記*5参照）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、中央制御室及び作業場所並びに5号機原子炉建屋内緊急時対策との間では通信連絡を行わない。また、確実に使用できる設計として、接続端子を容易に接続できるバナナ端子としている）</p> <p>設備構成の差異（上記*4参照）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>3.1.7 安全パラメータ表示システム (SPDS)</p> <p>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常及び重大事故等が発生した場合において、 <u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>へ表4に示す事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる設備として、 図3に示すとおりデータ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDS表示装置で構成する 安全パラメータ表示システム (SPDS) を設置する。</p> <p>安全パラメータ表示システム (SPDS) は、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>重大事故等が発生した場合に使用する安全パラメータ表示システム (SPDS) のうちデータ伝送装置は、 非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機に加えて、 全交流動力電源が喪失した場合においても、常設代替交流電源設備である第一ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備である電源車から給電が可能な設計とする。</p> <p>また、<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>に設置する緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDS表示装置は、 非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機に加えて、 全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備</u>から給電が可能な設計とする。</p> <p><u>安全パラメータ表示システム (SPDS) のうちデータ伝送装置及び緊急時対策支援システム伝送装置は、常時伝送を行う設計とする。</u></p> <p>表4に示す<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>へ伝送している、原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常及び重大事故等の対処に必要なパラメータは、 通常のデータ伝送ラインが使用できない場合に、耐震性のある無線通信装置（伝送路）で構成するバックアップ伝送ラインによりデータを収集できる設計とする。</p>	<p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>表現上の差異（上記＊3参照）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、5号機に設置する設備を非常用所内電源のみに接続しているため「又は」を記載している）</p> <p>表現上の差異（柏崎刈羽は、常時伝送に関する記載を所内についても記載している）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、耐震性のあるバックアップ伝送ラインにより伝送している）</p>

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>3.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p>設計基準事故が発生した場合において、発電所外の<u>本社</u>、国、地方公共団体その他関係機関の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声、FAX及びテレビ会議により行うことができる<u>所外通信連絡設備</u>として、<u>表1</u>に示す</p> <p>テレビ会議システム（<u>テレビ会議システム（社内向）</u>）、</p> <p>専用電話設備（専用電話<u>設備</u>（ホットライン）（地方公共団体<u>他向</u>））、 <u>衛星電話設備（社内向）</u>（<u>テレビ会議システム（社内向）</u>及び<u>衛星社内電話機</u>）、 <u>衛星電話設備（常設）</u>、<u>衛星電話設備（可搬型）</u>及び <u>統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備</u>（<u>テレビ会議システム</u>、<u>IP-電話機</u>及び<u>IP-FAX</u>）を設置又は保管する。</p> <p>また、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）等へ必要なデータを伝送できる<u>設備</u>として、 データ伝送設備を設置する。</p> <p><u>所外通信連絡設備</u>及び<u>データ伝送設備</u>については、<u>表3</u>に示すとおり有線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を備えた構成の通信回線に接続する。</p>	<p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、衛星電話設備（社内向）を設置している。また、電力保安通信用電話設備及び加入電話設備は設置していない） *8</p>
	<p>テレビ会議システム（<u>テレビ会議システム（社内向）</u>）、 専用電話設備（専用電話<u>設備</u>（ホットライン）（地方公共団体<u>他向</u>））、 <u>衛星電話設備（社内向）</u>（<u>テレビ会議システム（社内向）</u>及び<u>衛星社内電話機</u>）、 <u>統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備</u>（<u>テレビ会議システム</u>、<u>IP-電話機</u>及び<u>IP-FAX</u>）及びデータ伝送設備は、専用通信回線に接続し、輻輳による使用制限又は通信事業者による通信制限を受けることなく常時使用できる設計とする。また、これらの専用通信回線の容量は通話及びデータ伝送に必要な容量に対し十分な余裕を確保した設計とする。</p> <p><u>所外通信連絡設備</u>及び<u>データ伝送設備</u>については、図1に示すとおり<u>非常用所内電源</u>又は<u>無停電電源</u>に接続又は<u>充電式電池</u>若しくは<u>乾電池</u>を使用し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p>	<p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、無線系回線による通信方式の設備を設置していない）</p> <p>設備構成の差異（上記*8参照）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、乾電池を使用する専用電話設備を設置している）</p>

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合において、データ伝送設備は、基準地震動による地震力に対し、地震時及び地震後においても、緊急時対策支援システム（ERSS）等へ必要なデータを伝送する機能を保持するため、表2に示す固縛又は固定による転倒防止処置等を実施とともに、信号ケーブル及び電源ケーブルは、耐震性を有する電線管等の電路に敷設する設計とする。</p> <p>転倒防止措置等については、V-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に、耐震性に関する詳細は、V-2「耐震性に関する説明書」のうちV-2-1「耐震設計の基本方針」に示す。</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な<u>所外通信連絡設備</u>及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するために必要な<u>所外通信連絡設備</u>として、表1に示す必要な数量の衛星電話設備（<u>常設</u>）を中央制御室及び <u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>に設置し、衛星電話設備（<u>可搬型</u>）及び<u>統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備</u>（テレビ会議システム、<u>IP-電話機</u>及びIP-FAX）を <u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>に設置又は保管する。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>また、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）等へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送できる<u>設備</u>として、緊急時対策支援システム伝送装置で構成するデータ伝送設備を <u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>に設置する。</p> <p>これらの重大事故等が発生した場合に必要な<u>所外通信連絡設備</u>及び<u>データ伝送設備</u>については、図1に示すとおり代替電源設備である第一ガスタービン発電機、<u>電源車</u>又は <u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備</u>から給電が可能な設計とする。<u>充電式電池</u>を使用する<u>所外通信連絡設備</u>については、別の端末又は予備の<u>充電式電池</u>と交換することにより、継続して通話ができ、使用後の<u>充電式電池</u>は、代替電源設備から給電が可能な <u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>の電源から充電器を</p>	<p>設備構成の差異（上記*2参照）</p> <p>表現上の差異（上記*6参照）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（上記*2参照）</p> <p>表現上の差異（上記*9参照）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（上記*5参照）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>用いて充電することができる設計とする。</p> <p>重大事故等が発生した場合に必要な<u>所外通信連絡設備</u>及び<u>データ伝送設備</u>については、基準地震動による地震力に対し、地震時及び地震後においても通信連絡に係る機能を保持するため、表2に示す固縛又は固定による転倒防止処置等を実施するとともに、信号ケーブル及び電源ケーブルは、耐震性を有する電線管等の電路に敷設する設計とする。</p> <p>転倒防止措置等については、V-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に、耐震性に関する詳細は、V-2「耐震性に関する説明書」のうちV-2-1「耐震設計の基本方針」に示す。</p> <p>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）に設置又は保管するテレビ会議システム（テレビ会議システム（社内向））、専用電話設備（専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体他向））、衛星電話設備（社内向）（テレビ会議システム（社内向）及び衛星社内電話機）、衛星電話設備（常設）、衛星電話設備（可搬型）、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会議システム、IP-電話機及びIP-FAX）及びデータ伝送設備は、計測制御系統施設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。</p> <p>通信連絡設備（発電所外）の一部は、6号機及び7号機で共用する設計とし、各設備の共用の区分を表1に示す。</p>	<p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>表現上の差異（上記*6参照）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、通信連絡設備（発電所外）の一部を緊急時対策所の設備として兼用している）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（上記*8参照）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>3.2.1 テレビ会議システム（テレビ会議システム（社内向））</p> <p>発電所と<u>本社等</u>との間で通信連絡を行うために、 <u>当社が構築する専用の電力保安通信用回線（有線系回線）</u>による <u>テレビ会議システム（社内向）</u>を設置する。</p> <p><u>テレビ会議システム（社内向）</u>は、 <u>非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機</u>に接続し、 外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>3.2.2 専用電話設備（専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体他向））</p> <p>発電所と地方公共団体<u>その他関係機関</u>との間で通信連絡を行うために、通信事業者が提供する<u>専用通信回線（有線系回線）</u>による <u>専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体他向）</u>を設置する。</p> <p><u>専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体他向）</u>の電源は、 <u>乾電池を使用し</u>、 外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>3.2.3 衛星電話設備（社内向）（テレビ会議システム（社内向）及び衛星社内電話機）</p> <p>発電所と本社との間で通信連絡を行うために、通信事業者が提供する<u>衛星無線通信回線（衛星系回線）</u>による<u>衛星電話設備（社内向）（テレビ会議システム（社内向）及び衛星社内電話機）</u>を設置する。</p> <p><u>衛星電話設備（社内向）（テレビ会議システム（社内向）及び衛星社内電話機）</u>は、<u>非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機</u>に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p>	<p>表現上の差異（設備名称が異なる） 設備構成の差異（柏崎刈羽は、本社の他に地域防災拠点及び原子力災害対策支援拠点と通信連絡を行うこととしている。なお、通信回線については、当社の電力保安通信回線にて構築している。また、非常用ディーゼル発電機のみに接続している）</p> <p>設備構成の差異（上記*8 参照）</p> <p>表現上の差異（設備名称が異なる） 設備構成の差異（柏崎刈羽は、地方公共団体の他に警察署、消防本部向けを設置している）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、専用電話設備の電源に乾電池を使用している）</p> <p>設備構成の差異（上記*8 参照）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>3.2.4 衛星電話設備（常設）及び衛星電話設備（可搬型）</p> <p>発電所と本社、国、地方公共団体その他関係機関との間で通信連絡を行うために、通信事業者が提供する回線（衛星系回線）による衛星電話設備（常設）及び衛星電話設備（可搬型）を設置又は保管する。また、発電所と発電所外でモニタリングを行う場所との間で通信連絡を行うために、衛星電話設備（可搬型）を保管する。</p> <p>衛星電話設備（常設）は、図2に示すとおり屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用できる設計とする。</p> <p>衛星電話設備（常設）は、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>また、衛星電話設備（可搬型）の電源は充電式電池（本体内蔵）を使用し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>重大事故等が発生した場合に使用する中央制御室に設置する衛星電話設備（常設）は、<u>非常用ディーゼル発電設備</u>である非常用ディーゼル発電機に加えて、常設代替交流電源設備である第一ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備である電源車から給電が可能な設計とする。</p> <p>また、<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>に設置する衛星電話設備（常設）の電源は、<u>非常用ディーゼル発電設備</u>である<u>非常用ディーゼル発電機</u>に加えて、<u>代替電源設備</u>である<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備</u>から給電が可能な設計とする。</p> <p>また、衛星電話設備（可搬型）の電源は、充電式電池（本体内蔵）を使用し、別の端末又は予備の充電式電池と交換することにより、継続して通話ができる、使用後の充電式電池は、代替電源設備からの給電が可能な<u>5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）</u>の電源から充電器を用いて充電することができる設計とする。</p>	<p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、5号機に設置する設備を非常用所内電源のみに接続しているため「又は」で記載している）</p> <p>設備構成の差異（上記*5 参照）</p>

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>3.2.5 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会議システム、IP-電話機及びIP-FAX）</p> <p>発電所と本社、国、地方公共団体へ通信連絡を行うために、図4に示すとおり通信事業者が提供する特定顧客専用の統合原子力防災ネットワーク回線（有線系及び衛星系回線）による統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会議システム、IP-電話機及びIP-FAX）を設置する。</p> <p>IP-電話機（有線系）及びIP-FAX（有線系）は有線系回線を使用し、IP-電話機（衛星系）及びIP-FAX（衛星系）は衛星系回線を使用できる設計とする。また、テレビ会議システムについては、有線系又は衛星系回線を使用できる設計とする。</p> <p>統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会議システム、IP-電話機及びIP-FAX）は、非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>重大事故等が発生した場合に使用する統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会議システム、IP-電話機及びIP-FAX）は、非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機に加えて、代替電源設備である5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備から給電が可能な設計とする。</p>	表現上の差異（設備名称が異なる）
	<p>3.2.6 データ伝送設備</p> <p>発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）等へ表4に示す必要なデータを伝送できる設備として、図3に示すとおり通信事業者が提供する特定顧客専用の統合原子力防災ネットワーク回線（有線系及び衛星系回線）、当社が構築する専用の電力保安信用回線（有線系回線）による緊急時対策支援システム伝送装置で構成するデータ伝送設備を設置する。</p> <p>データ伝送設備は、非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>重大事故等が発生した場合に使用するデータ伝送設備は、非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機に加えて、代替電源設備である5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備から給電が可能な設計とする。</p> <p>また、データ伝送設備は、常時伝送を行う設計とする。</p>	設備構成の差異（柏崎刈羽は、有線系及び衛星系回線に接続している）
	<p>3.2.6 データ伝送設備</p> <p>発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）等へ表4に示す必要なデータを伝送できる設備として、図3に示すとおり通信事業者が提供する特定顧客専用の統合原子力防災ネットワーク回線（有線系及び衛星系回線）、当社が構築する専用の電力保安信用回線（有線系回線）による緊急時対策支援システム伝送装置で構成するデータ伝送設備を設置する。</p> <p>データ伝送設備は、非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>重大事故等が発生した場合に使用するデータ伝送設備は、非常用ディーゼル発電設備である非常用ディーゼル発電機に加えて、代替電源設備である5号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備から給電が可能な設計とする。</p> <p>また、データ伝送設備は、常時伝送を行う設計とする。</p>	設備構成の差異（柏崎刈羽は、非常用ディーゼル発電機のみに接続している）
		<p>表現上の差異（設備名称が異なる）</p> <p>設備構成の差異（上記*2参照）</p> <p>表現上の差異（上記*9参照）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、有線系及び衛星系回線並びに電力保安信用回線に接続している）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、非常用ディーゼル発電機のみに接続している）</p>

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
	<p>表4に示す緊急時対策支援システム（ERSS）等へ伝送している原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常及び重大事故等に対処に必要なパラメータは、通常のデータ伝送ラインが使用できない場合に、耐震性のある無線通信装置（伝送路）で構成するバックアップ伝送ラインによりデータを収集できる設計とする。</p>	<p>設備構成の差異（上記*2参照）</p> <p>設備構成の差異（柏崎刈羽は、耐震性のあるバックアップ伝送ラインにより伝送できる設計としている）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機

備考

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異




図1 通信連絡設備の電源概略構成図 (1/2)

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機

備考

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異




図1 通信連絡設備の電源概略構成図 (2/2)


青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機

備考

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異





【例】

- : 基準地震動による地盤力に耐し機能を維持する範囲
注：範囲内のケーブル（電源線、信号線）は耐震性を有する電線管等により布設
- : 通信收容架

図2 衛星電話設備（常設）概略構成図

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
■：前回提出時からの変更箇所



青字 : 柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異
■ : 前回提出時からの変更箇所


備 考

表現上の差異（設備名称が異なる）

設備構成の差異

図3 安全パラメータ表示システム (SPDS) 及びデータ伝送設備の概略構成図

東海第二発電所



表現上の差異（設備名称が異なる）

青字：柏崎刈羽原子力発電所 7 号機と東海第二発電所との差異
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所

表1 通信連絡設備の主要設備一覧 (1/6)

通信種別	主要設備	質量		備考
		設計基準対象施設	重大事故等対処設備	
警報装置 (ヘーシング) (警報装置)	送受話器 スピーカー ^{*3}	259台 ハンドセット ^{*3} ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機本部・待機室）：2台 ^{*1} ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）：2台 ^{*1} ・中央制御室：22台 ・原子炉建屋、タービン建屋：119台 ・コントロール建屋他：90台 ^{*2} ・屋外：24台 ^{*2}	-	-
警報装置 (ヘーシング) (警報装置)	送受話器 スピーカー ^{*3}	671台 スピーカー ^{*3} ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機本部・待機室）：2台 ^{*1} ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）：2台 ^{*1} ・中央制御室：47台 ・原子炉建屋、タービン建屋：362台 ・コントロール建屋他：221台 ^{*2} ・屋外：37台 ^{*2}	-	注記＊1： 6,7号機共用、5号機に設置。
所内通信連絡設備 (ヘーシング)	送受話器 スピーカー ^{*3}	259台 ハンドセット ^{*3} ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機本部・待機室）：2台 ^{*1} ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）：2台 ^{*1} ・中央制御室：22台 ・原子炉建屋、タービン建屋：119台 ・コントロール建屋他：90台 ^{*2} ・屋外：24台 ^{*2}	-	注記＊2： 6,7号機共用、5号機に設置。
所内通信連絡設備 (ヘーシング)	送受話器 スピーカー ^{*3}	671台 スピーカー ^{*3} ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機本部・待機室）：2台 ^{*1} ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）：2台 ^{*1} ・中央制御室：47台 ・原子炉建屋、タービン建屋：362台 ・コントロール建屋他：221台 ^{*2} ・屋外：37台 ^{*2}	-	

注記＊3：質量及び設置場所（又は保管場所）は、原子力防災訓練により実効性を確認し、必要に応じ適宜改善していく。

注記＊4：本文中全て共用の区分は同じ。

備考

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異

表1 通信連絡設備の主要設備一覧 (2/6)

通信種別	主要設備	設計基準対象施設		備考
		数量	重大事故等対処設備	
電力保安通信用電話設備	固定電話機*4 PHS端末*4	74台 *5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）：17台*1 *中央制御室：1台 *原子炉建屋、タービン建屋：47台 *コントロール建屋他：6台*2	—	—
		215台 *5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）：30台*1 *中央制御室：11台 *発電所員他配備分：174台*3	—	—
	FAX*4	2台 *5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）：1台*1 *中央制御室：1台	—	—
所内通信連絡設備	衛星電話設備 (常設) 衛星電話設備 *(コントロール建屋) 衛星電話設備 *(コントロール建屋)	6台*3 *5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）：5台*1 *中央制御室：1台 *その他：1台 (5号機原子炉建屋) *衛星電話設備（常設）用アンテナ*1 *衛星電話設備（常設）通信收容架*1 *(コントロール建屋) *衛星電話設備（常設）用アンテナ *衛星電話設備（常設）通信收容架	6台*3 *5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）：5台*1 *中央制御室：1台（中央制御室待避室を含む） (5号機原子炉建屋) *衛星電話設備（常設）用アンテナ*1 *衛星電話設備（常設）通信收容架*1 (コントロール建屋) *衛星電話設備（常設）用アンテナ *衛星電話設備（常設）通信收容架	注記*1： 6号機共用、5号機に設置。 注記*2： 6号機共用、6号機に設置。 注記*3： 6号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）：5台*1 *中央制御室：1台（中央制御室待避室を含む） その他の：1台*3 (5号機原子炉建屋) *衛星電話設備（常設）用アンテナ*1 *衛星電話設備（常設）通信收容架*1 (コントロール建屋) *衛星電話設備（常設）用アンテナ *衛星電話設備（常設）通信收容架
	衛星電話設備 (可搬型)	4台 *5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）：4台*1 (子備4台を除く) (可搬型用充電池子備：8台) (可搬型用充電池子備：8台)	4台*3 (子備4台を除く) *5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）：4台*1 (子備4台を除く) (可搬型用充電池子備：8台)	全体数量 ：39台*6

注記*3：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備。
 注記*4：数量及び設置場所（又は保管場所）は、原子力防災訓練により実効性を確認し、必要に応じ適宜改善していく。
 注記*5：本文中全て共用の区分は同じ。
 注記*6：内訳は、5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）：15台（子備4台、自主7台を含む）、収集地点（刈羽祭、柏崎刈羽・ホーク）：自主24台。
 注記*7：発電所内と発電所外で共用。

備考

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異

表1 通信連絡設備の主要設備一覧 (3/6)

通信種別	主要設備	設計基準対象施設		重大事故等対応設備 数量	備考	共用の 区分 ^{*4}
		設備	施設			
		5台	・5号機原子炉建屋内緊急時対応所 (対策本部・高気密室) : 4台 ^{*1} ・中央制御室 : 1台 その他 : 1式 ^{*2}	5台 ^{*2} ・5号機原子炉建屋内緊急時対応所 (対策本部・高気密室) : 4台 ^{*1} ・中央制御室 : 1台 (中央側御室待避室を含む) その他 : 1式 ^{*2}		
無線連絡設備 (常設)	無線連絡設備 (常設) (5号機原子炉建屋) ・無線連絡設備 (常設) 用アンテナ [*] ・無線連絡設備 (常設) 通信収容架 [*] (コントロール建屋) ・無線連絡設備 (常設) 用アンテナ ・無線連絡設備 (常設) 通信収容架	29台	・5号機原子炉建屋内緊急時対応所 (対策本部・高気密室) : 29台 ^{*1} 無線連絡設備 (可搬型) ^{*3}	29台 ^{*2} (子備29台を除く) ・5号機原子炉建屋内緊急時対応所 (対策本部・高気密室) : 29台 ^{*1} (子備29台を除く) (可搬型用充電池子備 : 58台)	全牛数量 注記*1: : 180台 ^{*4} *5 6,7号機共用、5号機に設置。	
無線連絡設備 所内通信連絡設備	携帯型音声 呼出電話機 [*]	5台	・5号機原子炉建屋内緊急時対応所 (対策本部・高気密室) : 2台 ^{*1} ・中央制御室 : 3台	5台 ^{*2} (子備5台を除く) ・5号機原子炉建屋内緊急時対応所 (対策本部・高気密室) : 2台 ^{*1} (子備2台を除く) ・中央制御室 : 3台 (子備3台を除く)	全牛数量 注記*2: : 16台 ^{*4}	
5号機屋外緊急連絡用インター フォン (インターフォン)		5号機屋外緊急連絡用インター フォン (インターフォン)		10台 ・5号機原子炉建屋内緊急時対応所 (対策本部・高気密室) : 2台 ^{*1} ・5号機中央制御室 : 2台 ^{*1} ・5号機原子炉建屋屋外 : 6台 ^{*1}	—	

注記*2: 設計基準対象施設及び重大事故等対応設備として使用する設備。
注記*3: 敷量及び設置場所 (又は保管場所) は、原子力防災訓練により実効性を確認し、必要に応じ適宜改善していく。
注記*4: 本文中全て共用の区分は同じ。
注記*5: 内蔵は、5号機原子炉建屋内緊急時対応所 (対策本部・高気密室) : 90台 (子備29台、自主32台を含む)、事務屋他 : 自主90台。
注記*6: 内蔵は、5号機原子炉建屋内緊急時対応所 (対策本部・高気密室) : 6台 (子備2台、自主2台を含む)、中央制御室 : 10台 (子備3台、自主4台を含む)。

東海第二発電所

表1 通信連絡設備の主要設備一覧 (4/6)

通信種別	主要設備	数量		備考
		設計基準対象施設	重大事故等対処設備	
データ伝送装置	1式 ・コントロール建屋：1式	同左*3	同左*3	—
安全パラメータ表示システム(SPDs)	1式 ・原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高機能室)：1式*1 その他：1式 (コントロール建屋) 緊急時対策支援システム 伝送装置*5 (5号機原子炉建屋) ・無線通信装置取容架*2 ・無線通信装置アンテナ*1 ・無線通信装置取容架*1	同左*3	—	注記*1： 6,7号機共用、5号機に改置。 注記*2： 6,7号機共用
SPDS 表示装置	1台 ・原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高機能室)：1台*1	同左*3	—	—

注記*3：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備。

注記*4：本文中全て共用の区分は同じ。

注記*5：発電所内と発電所外で共用。

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機

備考
 表現上の差異（設備名称が異なる）
 設備構成の差異

東海第二発電所

表1 通信連絡設備の主要設備一覧 (5/6)

通信種別	主要設備	数量		備考
		設計基準対象施設	重大事故等対処設備	
	テレビ会議システム (社内向)	1台 ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) : 1台*1	—	—
	専用電話設備 (ホットライン) (地方公共団体間)	7台 ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) : 7台*1	—	—
	衛星電話設備 (社内向)	1台 ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) : 1台*1	—	—
	衛星社内電話機 (社内向)	4台 ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) : 4台*1	—	—
	所外通信連絡設備	1台 (有線系・衛星系共用) ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) : 1台*1 その他: 1式 (5号機原子炉建屋) ・衛星無線通信装置用アンテナ*1 ・統合原子力防災ネットワーク用通信装置取容契約*1	同左*2	—
	統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 IP-電話機	6台 (有線系: 4台, 衛星系: 2台) ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) (有線系) : 4台*1 ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) (衛星系) : 2台*1	同左*2	—
	IP-FAX	2台 (有線系: 1台, 衛星系 1台) ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) (有線系) : 1台*1 ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) (衛星系) : 1台*1	同左*2	—

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異

備考

青字: 柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異
黄色: 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所

表1 通信連絡設備の主要設備一覧 (6/6)

通信種別	主要設備	設計基準対象施設	数量	重大事故等対応設備	備考	共用の区分 ^{*4}
衛星電話設備 (常設)	衛星電話設備 *6	6台 <ul style="list-style-type: none"> ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) : 5台^{*1} ・中央制御室 : 1台 その他 : 1式 <p>(5号機原子炉建屋)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・衛星電話設備(常設) 用アンテナ^{*1} ・衛星電話設備(常設) 通信取容架[*]1 (コントロール建屋) ・衛星電話設備(常設) 用アンテナ ・衛星電話設備(常設) 通信取容架 	6台 ^{*2}	6台 <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室 : 1台 (中央制御室待避室を含む) その他 : 1式 <p>(5号機原子炉建屋)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・衛星電話設備(常設) 用アンテナ^{*1} ・衛星電話設備(常設) 通信取容架[*]1 (コントロール建屋) ・衛星電話設備(常設) 用アンテナ ・衛星電話設備(常設) 通信取容架 	—	注記*1: 6, 7号機共用、5号機に設置。
所外通信連絡設備	衛星電話設備 *6	4台 <ul style="list-style-type: none"> ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) : 4台^{*1} ・(子備4台を除く) <p>(可搬型)^{*3}</p>	4台 ^{*2} (子備4台を除く)	4台 ^{*2} (子備4台を除く) <ul style="list-style-type: none"> ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) : 4台^{*1} ・(子備4台を除く) <p>(可搬型用充電池子備 : 8台)</p>	4台 ^{*2} (子備4台を除く) <ul style="list-style-type: none"> ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部・高気密室) : 4台^{*1} ・(子備4台を除く) <p>(可搬型用充電池子備 : 8台)</p>	全体数量 : 39台 ^{*5}
データ伝送設備	緊急時対策支援システム 伝送装置 ^{*6}	1式	—	—	—	1式 ^{*2} ・5号機原子炉建屋内緊急時対策所 ^{*1}

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機

表現上の差異（設備名称が異なる）

設備構成の差異

青字：柏崎刈羽原子力発電所 7 号機と東海第二発電所との差異
■：前回提出時からの変更箇所

表2 通信連絡設備の耐震性 (1/2)

所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備に係る耐震性			耐震措置	備考
通信種別	場所	主要設備		
発電所内外	コントロール建屋、 5号機原子炉建屋	衛星電話設備 (常設)	・衛星電話設備（常設）の衛星電話用アンテナ、端末装置は、耐震性を有するコントロール建屋及び5号機原子炉建屋に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験により基準地震動による地震力に対しても、加振試験等に耐震性を有するアンテナまでのケーブルは、耐震性を有する電線管等に敷設する。	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機
	コントロール建屋、 5号機原子炉建屋	衛星電話設備 (可搬型)	・衛星電話設備（可搬型）は、耐震性を有する5号機原子炉建屋に保管し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験により基準地震動による地震力に対しても、加振試験等に耐震性を有するアンテナまでのケーブルは、耐震性を有する電線管等に敷設する。	
	コントロール建屋、 5号機原子炉建屋	無線連絡設備 (常設)	・無線連絡設備（常設）の無線連絡用アンテナ、端末装置は、耐震性を有するコントロール建屋及び5号機原子炉建屋に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験により基準地震動による地震力に対しても、加振試験等に耐震性を有する電線管等に敷設する。	
	コントロール建屋、 5号機原子炉建屋	無線連絡設備 (可搬型)	・無線連絡設備（可搬型）は、耐震性を有する5号機原子炉建屋に保管し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験により基準地震動による地震力に対しても、加振試験等に耐震性を有する電線管等に敷設する。	
	5号機原子炉建屋	携帯型音声呼出 電話設備	・携帯型音声呼出電話機は、耐震性を有するコントロール建屋及び5号機原子炉建屋に保管し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による地震力に対しても、加振試験等を施すことを確認する。	
	5号機原子炉建屋	5号機屋外緊急連絡用インター フォン	・5号機屋外緊急連絡用インターフォンは、耐震性を有する5号機原子炉建屋に設置し、転倒防止措置等を施すと共に、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。 ・5号機屋外緊急連絡用インターフォンの端末装置から屋外装置までのケーブルは、耐震性を有する電線管等に敷設する。	
	5号機原子炉建屋	統合原干力防災 ネットワーク を用いた 通信連絡設備	・テレビ会議システム、IP-FAX及び通話装置、IP-電話機、IP-FAX及び通話装置は、耐震性を有する5号機原子炉建屋に設置し、転倒防止措置等を施すと共に、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。	
	5号機原子炉建屋	IP-FAX		

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
 黄色：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考
		表現上の差異(設備名称が異なる) 設備構成の差異

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
■ : 前回提出時からの変更箇所

		備考
表現上の差異（設備名称が異なる） 設備構成の差異		

表 2 通信連絡設備の耐震性 (2/2)

場所	主要設備	耐震措置
		データ伝送装置 ・データ伝送装置は、耐震性を有するコントロール建屋内に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動により基準地震動によ る地盤力に対して機能が喪失しないことを確認する。
コントロール建屋		
光ファイバ 通信伝送装置	光ファイバ 通信伝送装置	・光ファイバ通信伝送装置は、耐震性を有するコントロール建屋内に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地 震動による地盤力に対して機能が喪失しないことを確認する。
	無線通信装置	・無線通信装置は、耐震性を有するコントロール建屋内に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による 地盤力に対して機能が喪失しないことを確認する。
	無線通信装置から無線通信装置用メッシュ型アンテナまでのケーブル	・無線通信装置用メッシュ型アンテナは、耐震性を有するコントロール建屋及び5号機原子炉建屋に設置し、転倒防止措置等を施すと ともに、加振試験等により基準地震動による地盤力に対して機能が喪失しないことを確認する。
建屋間 ルート	建屋間 伝送	無線系 ・無線系のケーブルにおいては、可とう性を有するとともに全長を確保する。
	光ファイバ 通信伝送装置	・光ファイバ通信伝送装置は、耐震性を有する5号機原子炉建屋内に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地 震動による地盤力に対して機能が喪失しないことを確認する。
	無線通信装置	・無線通信装置は、耐震性を有する5号機原子炉建屋内に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による 地盤力に対して機能が喪失しないことを確認する。
5号機原子炉建屋	緊急時対策支援 システム伝送装置	・緊急時対策支援システム伝送装置は、耐震性を有する5号機原子炉建屋内に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等によ り基準地震動による地盤力に対して機能が喪失しないことを確認する。
	SPDS 表示装置	・SPDS 表示装置は、耐震性を有する5号機原子炉建屋内に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による 地盤力に対して機能が喪失しないことを確認する。

必要な情報を把握できる設備（安全パラメータ表示システム（SPDS））及びデータ伝送設備に係る耐震性

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異

表3 多様性を確保した通信回線

通信回線種別		主要設備		機能	専用	通信の制限*1
電力保安 通信用回線*2	有線系回線 (光ファイバ)	テレビ会議 システム	テレビ会議システム (社内向)	テレビ会議	○	◎
		データ伝送設備	緊急時対策支援 システム伝送装置	データ伝送	○	◎
通信事業者 回線	衛星系回線	衛星電話設備	衛星電話設備 (常設、可搬型)	電話	—	○
	衛星系回線	データ伝送設備	緊急時対策支援 システム伝送装置	データ伝送	○	◎
	衛星系回線	衛星電話設備 (社内向)	テレビ会議システム (社内向)	テレビ会議	○	◎
			衛星社内電話機	電話	○	◎
通信事業者 回線 (統合原子力 防災ネット ワーク)	有線系回線	専用電話設備	専用電話設備 (ホットライン) (地方公共団体他向)	電話	○	◎
	有線系回線 (光ファイバ)	統合原子力防災 ネットワークを 用いた 通信連絡設備	IP-電話機	電話	○	◎
			IP-FAX	FAX	○	◎
			テレビ会議システム	テレビ会議	○	◎
			IP-電話機	電話	○	◎
	衛星系回線	データ伝送設備	IP-FAX	FAX	○	◎
			テレビ会議システム	テレビ会議	○	◎
有線系回線 (光ファイバ)	衛星系回線	データ伝送設備	緊急時対策支援 システム伝送装置	データ伝送	○	◎

注記*1：通信の制限とは、幅縫のほか、災害発生時の通信事業者による通信規制を想定。

*2：電力保安通信用回線及び回線に接続される装置は、一般送配電事業会社所掌となる。

【凡例】

- ・専用 ○：専用回線 ー：非専用回線
- ・幅縫 ◎：制限なし ○：制限のおそれがある ×：制限のおそれがある

東海第二発電所

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機

備考

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異

表4 SPDS表示装置で確認できるプラントパラメータ（1/11）

目的	対象パラメータ	緊急時対策所 への パラメータ	ERSS伝送 パラメータ ＊1	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ ＊2	バック アップ対象 パラメータ
炉心反応度 の状態確認	APRM(平均値)	○	○	—	○
	APRM(A)	○	—	○	○
	APRM(B)	○	—	○	○
	APRM(C)	○	—	○	○
	APRM(D)	○	—	○	○
	SRNM(A) 計数率	○	○	○	○
	SRNM(B) 計数率	○	○	○	○
	SRNM(C) 計数率	○	○	○	○
	SRNM(D) 計数率	○	○	○	○
	SRNM(E) 計数率	○	○	○	○
	SRNM(F) 計数率	○	○	○	○
	SRNM(G) 計数率	○	○	○	○
	SRNM(H) 計数率	○	○	○	○
	SRNM(J) 計数率	○	○	○	○
	SRNM(L) 計数率	○	○	○	○
	SRNM A 計数率高高	○	○	—	○
	SRNM B 計数率高高	○	○	—	○
	SRNM C 計数率高高	○	○	—	○
	SRNM D 計数率高高	○	○	—	○
	SRNM E 計数率高高	○	○	—	○
	SRNM F 計数率高高	○	○	—	○
	SRNM G 計数率高高	○	○	—	○
	SRNM H 計数率高高	○	○	—	○
	SRNM J 計数率高高	○	○	—	○
	SRNM L 計数率高高	○	○	—	○
炉心冷却 の状態確認	原子炉圧力 A	○	○	—	○
	原子炉圧力(A)	○	—	○	○
	原子炉圧力(B)	○	—	○	○
	原子炉圧力(C)	○	—	○	○
	原子炉圧力(SA)	○	—	○	○

注記＊1：ERSS伝送パラメータは既設SPDSのERSS伝送パラメータ及び既設SPDSから追加したパラメータのうち、プラント状態を把握する主要なパラメータをERSSへ伝送する。

原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ、必要に応じ適宜見直していく。

＊2：選定パラメータについては、以下の規則及び審査基準から選定する。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済貯蔵槽の冷却等のための設備）、第五十八条（計装設備）、第六十条（監視測定設備）

「実用発電用原子炉に関する発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に関する審査基準」に係る適合状況説明資料、1.11（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）、1.15（事故等の計装に関する手順等）、1.17（監視測定等に関する手順等）

東海第二発電所

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機

備考

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異

表4 SPDS 表示装置で確認できるプラントパラメータ (2/11)

目的	対象パラメータ	緊急時対策所 への パラメータ	ERSS 伝送 パラメータ *1	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ *2	バック アップ対象 パラメータ
炉心冷却の 状態確認	原子炉水位(W)A	○	○	—	○
	原子炉水位(広帯域)(A)	○	—	○	○
	原子炉水位(広帯域)(C)	○	—	○	○
	原子炉水位(広帯域)(F)	○	—	○	○
	原子炉水位(F)	○	○	—	○
	原子炉水位(燃料域)(A)	○	—	○	○
	原子炉水位(燃料域)(B)	○	—	○	○
	原子炉水位(SA)(ワイド)	○	—	○	○
	原子炉水位(SA)(ナロー)	○	—	○	○
	CUN 再生熱交換器入口温度	○	○	—	○
	SRV 開(CRT)	○	○	—	○
	原子炉水位計凝縮槽(A)温度(気相部)	○	—	—	○
	原子炉水位計凝縮槽(A)温度(液相部)	○	—	—	○
	原子炉水位計凝縮槽(A)温度(計装配管)	○	—	—	○
	原子炉水位計凝縮槽(B)温度(気相部)	○	—	—	○
	原子炉水位計凝縮槽(B)温度(液相部)	○	—	—	○
	原子炉水位計凝縮槽(B)温度(計装配管)	○	—	—	○
	HPCF(B)系統流量	○	○	○	○
	HPCF(C)系統流量	○	○	○	○
	高圧炉心注水系ポンプ(B)吐出圧力	○	—	○	○
	高圧炉心注水系ポンプ(C)吐出圧力	○	—	○	○
	HCIC 系統流量	○	○	○	○
	高圧代替注水系系統流量	○	○	○	○
	BHR(A)系統流量	○	○	○	○
	BHR(B)系統流量	○	○	○	○
	BHR(C)系統流量	○	○	○	○

注記*1：ERSS 伝送パラメータは既設 SPDS の ERSS 伝送パラメータ及び既設 SPDS から追加したパラメータのうち、プラント状態を把握する主要なパラメータを ERSS へ伝送する。

原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ、必要に応じ適宜見直していく。

*2：選定パラメータについては、以下の規則及び審査基準から選定する。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済貯蔵槽の冷却等のための設備）、第五十八条（計装設備）、第六十条（監視測定設備）

「実用発電用原子炉に関する発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に関する審査基準」に係る適合状況説明資料、1.11（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）、1.15（事故等の計装に関する手順等）、1.17（監視測定等に関する手順等）

表現上の差異（設備名称が異なる）

設備構成の差異

表4 SPDS表示装置で確認できるプラントパラメータ（3/11）

目的	対象パラメータ	緊急時対策所へのパラメータ	ERSS伝送パラメータ ^{*1}	基準規則等への適合に必要な主要パラメータ ^{*2}	バックアップ対象パラメータ
炉心冷却の状態確認	残留熱除去系熱交換器(A)入口温度	○	○	○	○
	残留熱除去系熱交換器(B)入口温度	○	○	○	○
	残留熱除去系熱交換器(C)入口温度	○	○	○	○
	残留熱除去系熱交換器(A)出口温度	○	○	○	○
	残留熱除去系熱交換器(B)出口温度	○	○	○	○
	残留熱除去系熱交換器(C)出口温度	○	○	○	○
	残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量	○	—	○	○
	残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量	○	—	○	○
	残留熱除去系熱交換器(C)入口冷却水流量	○	—	○	○
	原子炉補機冷却水系(A)系統流量	○	—	○	○
	原子炉補機冷却水系(B)系統流量	○	—	○	○
	原子炉補機冷却水系(C)系統流量	○	—	○	○
	6.9kV 7A1 母線電圧	○	○	—	○
	6.9kV 7A2 母線電圧	○	○	—	○
	6.9kV 7B1 母線電圧	○	○	—	○
	6.9kV 7B2 母線電圧	○	○	—	○
	6.9kV 6SA1 母線電圧	○	○	—	○
	6.9kV 6SA2 母線電圧	○	○	—	○
	6.9kV 6SB1 母線電圧	○	○	—	○
	6.9kV 6SB2 母線電圧	○	○	—	○
	6.9kV 7C 母線電圧	○	○	—	○
	6.9kV 7D 母線電圧	○	○	—	○
	6.9kV 7E 母線電圧	○	○	—	○
	M/C TC D/G 受電遮断器閉	○	○	—	○
	M/C TD D/G 受電遮断器閉	○	○	—	○
	M/C TE D/G 受電遮断器閉	○	○	—	○
	原子炉圧力容器温度 (RPP 下継上部温度)	○	—	○	○
	原子炉圧力容器温度 (RPP 下継下部温度)	○	—	○	○
	復水補給水系流量 (RBR A系代替注水流量)	○	○	○	○
	復水貯蔵槽水位 (SA)	○	—	○	○

注記*1：ERSS伝送パラメータは既設SPDSのERSS伝送パラメータ及び既設SPDSから追加したパラメータのうち、プラント状態を把握する主要なパラメータをERSSへ伝送する。

原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ、必要に応じ適宜見直していく。

*2：選定パラメータについては、以下の規則及び審査基準から選定する。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）、第五十八条（計装設備）、第六十条（監視測定設備）

「実用発電用原子炉に関わる発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に関わる審査基準」に係る適合状況説明資料、1.11（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）、1.15（事故等の計装に関する手順等）、1.17（監視測定等に関する手順等）

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考																																																																																																																																									
	表4 SPDS表示装置で確認できるプラントパラメータ(4/11)																																																																																																																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">目的</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">対象パラメータ</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">緊急時対策所 への パラメータ</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">ERSS伝送 パラメータ ※1</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ ※2</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">バック アップ対象 パラメータ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="25" style="vertical-align: top; padding-left: 10px;">格納容器内 の状態確認</td><td>格納容器内界圧気放射線モニタ(A)D/W</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>格納容器内界圧気放射線モニタ(B)D/W</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>格納容器内界圧気放射線モニタ(A)S/C</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>格納容器内界圧気放射線モニタ(B)S/C</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>ドライウェル圧力(W)</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr> <tr><td>格納容器内圧力(D/W)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>S/C圧力(最大値)</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr> <tr><td>格納容器内圧力(S/C)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>D/W温度(最大値)</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr> <tr><td>S/P水温度最大値</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr> <tr><td>S/P水位(W)(最大値)</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr> <tr><td>サブレッショング・チャンバ・プール水位</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>サブレッショング・チャンバ気体温度</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>サブレッショング・チャンバ・プール水温度 (中間上部)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>サブレッショング・チャンバ・プール水温度 (中間下部)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>サブレッショング・チャンバ・プール水温度 (下部)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>格納容器内水素濃度(A)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>格納容器内水素濃度(B)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>格納容器内水素濃度(SA)(D/W)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>格納容器内水素濃度(SA)(S/C)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>格納容器内酸素濃度(A)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>格納容器内酸素濃度(B)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>CAMS(A)D/W測定中</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr> <tr><td>CAMS(B)D/W測定中</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr> <tr><td>CAMS(A)S/C測定中</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr> <tr><td>CAMS(B)S/C測定中</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr> </tbody> </table>	目的	対象パラメータ	緊急時対策所 への パラメータ	ERSS伝送 パラメータ ※1	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ ※2	バック アップ対象 パラメータ	格納容器内 の状態確認	格納容器内界圧気放射線モニタ(A)D/W	○	○	○	○	格納容器内界圧気放射線モニタ(B)D/W	○	○	○	○	格納容器内界圧気放射線モニタ(A)S/C	○	○	○	○	格納容器内界圧気放射線モニタ(B)S/C	○	○	○	○	ドライウェル圧力(W)	○	○	—	○	格納容器内圧力(D/W)	○	—	○	○	S/C圧力(最大値)	○	○	—	○	格納容器内圧力(S/C)	○	—	○	○	D/W温度(最大値)	○	○	—	○	S/P水温度最大値	○	○	—	○	S/P水位(W)(最大値)	○	○	—	○	サブレッショング・チャンバ・プール水位	○	—	○	○	サブレッショング・チャンバ気体温度	○	—	○	○	サブレッショング・チャンバ・プール水温度 (中間上部)	○	—	○	○	サブレッショング・チャンバ・プール水温度 (中間下部)	○	—	○	○	サブレッショング・チャンバ・プール水温度 (下部)	○	—	○	○	格納容器内水素濃度(A)	○	○	○	○	格納容器内水素濃度(B)	○	○	○	○	格納容器内水素濃度(SA)(D/W)	○	—	○	○	格納容器内水素濃度(SA)(S/C)	○	—	○	○	格納容器内酸素濃度(A)	○	○	○	○	格納容器内酸素濃度(B)	○	○	○	○	CAMS(A)D/W測定中	○	○	—	○	CAMS(B)D/W測定中	○	○	—	○	CAMS(A)S/C測定中	○	○	—	○	CAMS(B)S/C測定中	○	○	—	○	表現上の差異(設備名称が異なる) 設備構成の差異
目的	対象パラメータ	緊急時対策所 への パラメータ	ERSS伝送 パラメータ ※1	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ ※2	バック アップ対象 パラメータ																																																																																																																																						
格納容器内 の状態確認	格納容器内界圧気放射線モニタ(A)D/W	○	○	○	○																																																																																																																																						
	格納容器内界圧気放射線モニタ(B)D/W	○	○	○	○																																																																																																																																						
	格納容器内界圧気放射線モニタ(A)S/C	○	○	○	○																																																																																																																																						
	格納容器内界圧気放射線モニタ(B)S/C	○	○	○	○																																																																																																																																						
	ドライウェル圧力(W)	○	○	—	○																																																																																																																																						
	格納容器内圧力(D/W)	○	—	○	○																																																																																																																																						
	S/C圧力(最大値)	○	○	—	○																																																																																																																																						
	格納容器内圧力(S/C)	○	—	○	○																																																																																																																																						
	D/W温度(最大値)	○	○	—	○																																																																																																																																						
	S/P水温度最大値	○	○	—	○																																																																																																																																						
	S/P水位(W)(最大値)	○	○	—	○																																																																																																																																						
	サブレッショング・チャンバ・プール水位	○	—	○	○																																																																																																																																						
	サブレッショング・チャンバ気体温度	○	—	○	○																																																																																																																																						
	サブレッショング・チャンバ・プール水温度 (中間上部)	○	—	○	○																																																																																																																																						
	サブレッショング・チャンバ・プール水温度 (中間下部)	○	—	○	○																																																																																																																																						
	サブレッショング・チャンバ・プール水温度 (下部)	○	—	○	○																																																																																																																																						
	格納容器内水素濃度(A)	○	○	○	○																																																																																																																																						
	格納容器内水素濃度(B)	○	○	○	○																																																																																																																																						
	格納容器内水素濃度(SA)(D/W)	○	—	○	○																																																																																																																																						
	格納容器内水素濃度(SA)(S/C)	○	—	○	○																																																																																																																																						
	格納容器内酸素濃度(A)	○	○	○	○																																																																																																																																						
	格納容器内酸素濃度(B)	○	○	○	○																																																																																																																																						
	CAMS(A)D/W測定中	○	○	—	○																																																																																																																																						
	CAMS(B)D/W測定中	○	○	—	○																																																																																																																																						
	CAMS(A)S/C測定中	○	○	—	○																																																																																																																																						
CAMS(B)S/C測定中	○	○	—	○																																																																																																																																							

注記※1：ERSS伝送パラメータは既設SPDSのERSS伝送パラメータ及び既設SPDSから追加したパラメータのうち、プラント状態を把握する主要なパラメータをERSSへ伝送する。

原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ、必要に応じ適宜見直していく。

※2：選定パラメータについては、以下の規則及び審査基準から選定する。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条(使用済燃料槽の冷却等のための設備)、第五十八条(計装設備)、第六十条(監視測定設備)

「実用発電用原子炉に関する発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に関する審査基準」に係る適合状況説明資料、L.11(使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等)、L.15(事故等の計装に関する手順等)、L.17(監視測定等に関する手順等)

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考																																																																																																																	
	表4 SPDS 表示装置で確認できるプラントパラメータ (5/11)																																																																																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">目的</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">対象パラメータ</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">緊急時対策所 への パラメータ</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">ERSS 伝送 パラメータ *1</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ *2</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">バック アップ対象 パラメータ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="20" style="vertical-align: top; padding: 2px;">格納容器内 の状態確認</td><td>RHR (A) 系統流量</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>RHR (B) 系統流量</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>RHR (C) 系統流量</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>PCV スプレイ弁 (B) 全閉</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>PCV スプレイ弁 (C) 全閉</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>残留熱除去系ポンプ (A) 吐出圧力</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>残留熱除去系ポンプ (B) 吐出圧力</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>残留熱除去系ポンプ (C) 吐出圧力</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>ドライウェル雰囲気温度 (上部 D/W 内雰囲気温度)</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>ドライウェル雰囲気温度 (下部 D/W 内雰囲気温度)</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>復水補給水系流量 (RHR-B 系代替注水流量)</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>復水移送ポンプ (A) 吐出圧力</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>復水移送ポンプ (B) 吐出圧力</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>復水移送ポンプ (C) 吐出圧力</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>復水補給水系温度 (代替循環冷却)</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>格納容器下部水位 (D/W 下部水位 (3n))</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>格納容器下部水位 (D/W 下部水位 (2n))</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>格納容器下部水位 (D/W 下部水位 (1n))</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>復水補給水系流量 (格納容器下部注水流量)</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td rowspan="2" style="vertical-align: top; padding: 2px;">放射能隔壁 の状態確認</td><td>排気筒放射線モニタ (IC) 最大値</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> <tr><td>排気筒放射線モニタ (SCIN) A</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">—</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td></tr> </tbody> </table>	目的	対象パラメータ	緊急時対策所 への パラメータ	ERSS 伝送 パラメータ *1	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ *2	バック アップ対象 パラメータ	格納容器内 の状態確認	RHR (A) 系統流量	○	○	○	○	RHR (B) 系統流量	○	○	○	○	RHR (C) 系統流量	○	○	○	○	PCV スプレイ弁 (B) 全閉	○	○	—	○	PCV スプレイ弁 (C) 全閉	○	○	—	○	残留熱除去系ポンプ (A) 吐出圧力	○	—	○	○	残留熱除去系ポンプ (B) 吐出圧力	○	—	○	○	残留熱除去系ポンプ (C) 吐出圧力	○	—	○	○	ドライウェル雰囲気温度 (上部 D/W 内雰囲気温度)	○	—	○	○	ドライウェル雰囲気温度 (下部 D/W 内雰囲気温度)	○	—	○	○	復水補給水系流量 (RHR-B 系代替注水流量)	○	○	○	○	復水移送ポンプ (A) 吐出圧力	○	—	○	○	復水移送ポンプ (B) 吐出圧力	○	—	○	○	復水移送ポンプ (C) 吐出圧力	○	—	○	○	復水補給水系温度 (代替循環冷却)	○	—	○	○	格納容器下部水位 (D/W 下部水位 (3n))	○	—	○	○	格納容器下部水位 (D/W 下部水位 (2n))	○	—	○	○	格納容器下部水位 (D/W 下部水位 (1n))	○	—	○	○	復水補給水系流量 (格納容器下部注水流量)	○	○	○	○	放射能隔壁 の状態確認	排気筒放射線モニタ (IC) 最大値	○	○	—	○	排気筒放射線モニタ (SCIN) A	○	○	—	○	
目的	対象パラメータ	緊急時対策所 への パラメータ	ERSS 伝送 パラメータ *1	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ *2	バック アップ対象 パラメータ																																																																																																														
格納容器内 の状態確認	RHR (A) 系統流量	○	○	○	○																																																																																																														
	RHR (B) 系統流量	○	○	○	○																																																																																																														
	RHR (C) 系統流量	○	○	○	○																																																																																																														
	PCV スプレイ弁 (B) 全閉	○	○	—	○																																																																																																														
	PCV スプレイ弁 (C) 全閉	○	○	—	○																																																																																																														
	残留熱除去系ポンプ (A) 吐出圧力	○	—	○	○																																																																																																														
	残留熱除去系ポンプ (B) 吐出圧力	○	—	○	○																																																																																																														
	残留熱除去系ポンプ (C) 吐出圧力	○	—	○	○																																																																																																														
	ドライウェル雰囲気温度 (上部 D/W 内雰囲気温度)	○	—	○	○																																																																																																														
	ドライウェル雰囲気温度 (下部 D/W 内雰囲気温度)	○	—	○	○																																																																																																														
	復水補給水系流量 (RHR-B 系代替注水流量)	○	○	○	○																																																																																																														
	復水移送ポンプ (A) 吐出圧力	○	—	○	○																																																																																																														
	復水移送ポンプ (B) 吐出圧力	○	—	○	○																																																																																																														
	復水移送ポンプ (C) 吐出圧力	○	—	○	○																																																																																																														
	復水補給水系温度 (代替循環冷却)	○	—	○	○																																																																																																														
	格納容器下部水位 (D/W 下部水位 (3n))	○	—	○	○																																																																																																														
	格納容器下部水位 (D/W 下部水位 (2n))	○	—	○	○																																																																																																														
	格納容器下部水位 (D/W 下部水位 (1n))	○	—	○	○																																																																																																														
	復水補給水系流量 (格納容器下部注水流量)	○	○	○	○																																																																																																														
	放射能隔壁 の状態確認	排気筒放射線モニタ (IC) 最大値	○	○	—	○																																																																																																													
排気筒放射線モニタ (SCIN) A		○	○	—	○																																																																																																														
	<small>注記*1 : ERSS 伝送パラメータは既設 SPDS の ERSS 伝送パラメータ及び既設 SPDS から追加したパラメータのうち、プラント状態を把握する主要なパラメータを ERSS へ伝送する。 原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ、必要に応じ適宜見直していく。</small>																																																																																																																		
	<small>*2 : 選定パラメータについては、以下の規則及び審査基準から選定する。 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料槽の冷却等のための設備）、第五十八条（計装設備）、第六十条（監視測定設備） 「実用発電用原子炉に關わる発電用原子炉設備者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に關する審査基準」に係る適合状況説明資料、1.11（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）、1.15（事故等の計装に関する手順等）、1.17（監視測定等に関する手順等）</small>																																																																																																																		

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所 7 号機と東海第二発電所との差異
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機

備考

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異

表4 SPDS表示装置で確認できるプラントパラメータ（6/11）

目的	対象パラメータ	緊急時対策所 への パラメータ	ERSS 伝送 パラメータ ＊1	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ ＊2	バック アップ対象 パラメータ
放射能隔離 の状態確認	排気筒放射線モニタ (SCIN) B	○	○	—	○
	区分 I 主蒸気管放射能高窓	○	○	—	○
	区分 II 主蒸気管放射能高窓	○	○	—	○
	区分 III 主蒸気管放射能高窓	○	○	—	○
	区分 IV 主蒸気管放射能高窓	○	○	—	○
	PCIS 隔離 内側	○	○	—	○
	PCIS 隔離 外側	○	○	—	○
	主蒸気内側隔離弁 全弁全閉	○	○	—	○
	主蒸気内側隔離弁 (A)全閉	○	○	—	○
	主蒸気内側隔離弁 (B)全閉	○	○	—	○
	主蒸気内側隔離弁 (C)全閉	○	○	—	○
	主蒸気内側隔離弁 (D)全閉	○	○	—	○
	主蒸気外側隔離弁 全弁全閉	○	○	—	○
	主蒸気外側隔離弁 (A)全閉	○	○	—	○
	主蒸気外側隔離弁 (B)全閉	○	○	—	○
	主蒸気外側隔離弁 (C)全閉	○	○	—	○
	主蒸気外側隔離弁 (D)全閉	○	○	—	○
環境の情報 確認	SGTS (A) 作動	○	○	—	○
	SGTS (B) 作動	○	○	—	○
	SGTS 放射線モニタ (IC) 最大値	○	○	—	○
	SGTS 排ガス放射線モニタ (SCIN) A	○	○	—	○
	SGTS 排ガス放射線モニタ (SCIN) B	○	○	—	○
	非常用ガス処理系(A)排気流量	○	—	—	○
	非常用ガス処理系(B)排気流量	○	—	—	○
	原子炉建屋外気差圧(A)	○	—	—	○
	原子炉建屋外気差圧(B)	○	—	—	○
	原子炉建屋外気差圧(C)	○	—	—	○
	原子炉建屋外気差圧(D)	○	—	—	○

注記＊1：ERSS 伝送パラメータは既設 SPDS の ERSS 伝送パラメータ及び既設 SPDS から追加したパラメータのうち、プラント状態を把握する主要なパラメータを ERSS へ伝送する。

原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ、必要に応じ適宜見直していく。

＊2：選定パラメータについては、以下の規則及び審査基準から選定する。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済貯蔵槽の冷却等のための設備）、第五十八条（計装設備）、第六十条（監視測定設備）

「実用発電用原子炉に関する発電用原子炉設備者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に関する審査基準」に係る適合状況説明資料、1.11（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）、1.15（事故等の計装に関する手順等）、1.17（監視測定等に関する手順等）

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考																																																																																																																																									
<p style="text-align: center;">表4 SPDS 表示装置で確認できるプラントパラメータ (7/11)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 10%;">目的</th> <th style="text-align: center; width: 30%;">対象パラメータ</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">緊急時対策所へのパラメータ</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">ERSS 伝送パラメータ^{*1}</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">基準規則等への適合に必要な主要パラメータ^{*2}</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">バックアップ対象パラメータ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" rowspan="28">環境の情報確認</td> <td>3号機 海水モニタ(指数タイプ)</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.1 高線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.2 高線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.3 高線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.4 高線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.5 高線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.6 高線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.7 高線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.8 高線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.9 高線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.1 低線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.2 低線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.3 低線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.4 低線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.5 低線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.6 低線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.7 低線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.8 低線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.9 低線量率</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>風向 20m</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>風向 85m</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>風向 160m</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>風速 20m</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>風速 85m</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>風速 160m</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> <tr> <td>大気安定度</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—^{*3}</td> </tr> </tbody> </table>			目的	対象パラメータ	緊急時対策所へのパラメータ	ERSS 伝送パラメータ ^{*1}	基準規則等への適合に必要な主要パラメータ ^{*2}	バックアップ対象パラメータ	環境の情報確認	3号機 海水モニタ(指数タイプ)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.1 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.2 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.3 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.4 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.5 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.6 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.7 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.8 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.9 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.1 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.2 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.3 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.4 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.5 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.6 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.7 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.8 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	モニタリングポスト No.9 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	風向 20m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	風向 85m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	風向 160m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	風速 20m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	風速 85m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	風速 160m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}	大気安定度	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}
目的	対象パラメータ	緊急時対策所へのパラメータ	ERSS 伝送パラメータ ^{*1}	基準規則等への適合に必要な主要パラメータ ^{*2}	バックアップ対象パラメータ																																																																																																																																						
環境の情報確認	3号機 海水モニタ(指数タイプ)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.1 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.2 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.3 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.4 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.5 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.6 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.7 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.8 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.9 高線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.1 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.2 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.3 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.4 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.5 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.6 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.7 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.8 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	モニタリングポスト No.9 低線量率	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	風向 20m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	風向 85m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	風向 160m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	風速 20m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	風速 85m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	風速 160m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	大気安定度	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	— ^{*3}																																																																																																																																						
	<p style="text-align: center;">注記*1 : ERSS 伝送パラメータは既設 SPDS の ERSS 伝送パラメータ及び既設 SPDS から追加したパラメータのうち、プラント状態を把握する主要なパラメータを ERSS へ伝送する。</p> <p style="text-align: center;">原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ、必要に応じ適宜見直していく。</p> <p style="text-align: center;">*2 : 選定パラメータについては、以下の規則及び審査基準から選定する。</p> <p style="text-align: center;">「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済貯蔵槽の冷却等のための設備）、第五十八条（計装設備）、第六十条（監視測定設備）</p> <p style="text-align: center;">「実用発電用原子炉に關わる発電用原子炉設備者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に關わる審査基準」に係る適合状況説明資料、1.11（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）、1.15（事故等の計装に関する手順等）、1.17（監視測定等に関する手順等）</p> <p style="text-align: center;">*3 : バックアップ伝送ラインを経由せず、衛星回線により 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所へ伝送し、緊急時対策支援システム伝送装置及びデータ伝送装置へ接続される。測定値は SPDS 表示装置で監視できる。</p>																																																																																																																																										

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考																																																																																																																
	<p style="text-align: center;">表4 SPDS表示装置で確認できるプラントパラメータ（8/11）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>目的</th><th>対象パラメータ</th><th>緊急時対策所へのパラメータ</th><th>ERSS伝送パラメータ^{*1}</th><th>基準規則等への適合に必要な主要パラメータ^{*2}</th><th>バックアップ対象パラメータ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="20">環境の情報確認</td><td>可搬型モニタリングポスト No.1 高線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.2 高線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.3 高線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.4 高線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.5 高線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.6 高線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.7 高線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.8 高線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.9 高線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.1 低線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.2 低線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.3 低線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.4 低線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.5 低線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.6 低線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.7 低線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.8 低線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>可搬型モニタリングポスト No.9 低線量率</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>風向（可搬型）</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>風速（可搬型）</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> <tr><td>大気安定度（可搬型）</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>—^{*3}</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1：ERSS伝送パラメータは既設SPDSのERSS伝送パラメータ及び既設SPDSから追加したパラメータのうち、プラント状態を把握する主要なパラメータをERSSへ伝送する。 原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ、必要に応じ適宜見直していく。</p> <p>*2：選定パラメータについては、以下の規則及び審査基準から選定する。 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済貯蔵槽の冷却等のための設備）、第五十八条（計装設備）、第六十条（監視測定設備） 「実用発電用原子炉に関する発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に関する審査基準」に係る適合状況説明資料、1.11（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）、1.15（事故等の計装に関する手順等）、1.17（監視測定等に関する手順等）</p> <p>*3：バックアップ伝送ラインを経由せず、衛星回線により5号機原子炉建屋内緊急時対策所へ伝送し、緊急時対策支援システム伝送装置及びデータ伝送装置へ接続される。測定値はSPDS表示装置で監視できる。</p>	目的	対象パラメータ	緊急時対策所へのパラメータ	ERSS伝送パラメータ ^{*1}	基準規則等への適合に必要な主要パラメータ ^{*2}	バックアップ対象パラメータ	環境の情報確認	可搬型モニタリングポスト No.1 高線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.2 高線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.3 高線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.4 高線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.5 高線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.6 高線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.7 高線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.8 高線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.9 高線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.1 低線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.2 低線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.3 低線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.4 低線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.5 低線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.6 低線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.7 低線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.8 低線量率	○	○	○	— ^{*3}	可搬型モニタリングポスト No.9 低線量率	○	○	○	— ^{*3}	風向（可搬型）	○	○	○	— ^{*3}	風速（可搬型）	○	○	○	— ^{*3}	大気安定度（可搬型）	○	○	○	— ^{*3}	<p>表現上の差異（設備名称が異なる） 設備構成の差異</p>
目的	対象パラメータ	緊急時対策所へのパラメータ	ERSS伝送パラメータ ^{*1}	基準規則等への適合に必要な主要パラメータ ^{*2}	バックアップ対象パラメータ																																																																																																													
環境の情報確認	可搬型モニタリングポスト No.1 高線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.2 高線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.3 高線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.4 高線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.5 高線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.6 高線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.7 高線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.8 高線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.9 高線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.1 低線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.2 低線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.3 低線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.4 低線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.5 低線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.6 低線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.7 低線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.8 低線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	可搬型モニタリングポスト No.9 低線量率	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	風向（可搬型）	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
	風速（可搬型）	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																													
大気安定度（可搬型）	○	○	○	— ^{*3}																																																																																																														

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
■：前回提出時からの変更箇所

表現上の差異（設備名称が異なる）
設備構成の差異

表4 SPDS 表示装置で確認できるプラントパラメータ (9/11)

目的	対象パラメータ	緊急時対策所 への パラメータ	ERSS 伝送 パラメータ ※1	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ ※2	バック アップ対象 パラメータ
非常用炉心 冷却系 (ECCS) の 状態等	ADS A 作動	○	○	—	○
	ADS B 作動	○	○	—	○
	RCIC 起動状態 (CRT)	○	○	—	○
	HPCF ポンプ (B) 起動	○	○	—	○
	HPCF ポンプ (C) 起動	○	○	—	○
	RHR ポンプ (A) 起動	○	○	—	○
	RHR ポンプ (B) 起動	○	○	—	○
	RHR ポンプ (C) 起動	○	○	—	○
	RHR 注入弁 (A) 全開	○	○	—	○
	RHR 注入弁 (B) 全開	○	○	—	○
	RHR 注入弁 (C) 全開	○	○	—	○
	全制御棒全挿入	○	○	—	○
使用済燃料 貯蔵プール の状態確認	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) (使用済燃料貯蔵プールエリア空気温度)	○	—	○	○
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +600mm))	○	—	○	○
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +5000mm))	○	—	○	○
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +4000mm))	○	—	○	○
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +3000mm))	○	—	○	○
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +2000mm))	○	—	○	○
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +1000mm))	○	—	○	○
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端))	○	—	○	○
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 -1000mm))	○	○	○	○

注記※1：ERSS 伝送パラメータは既設 SPDS の ERSS 伝送パラメータ及び既設 SPDS から追加したパラメータのうち、プラント状況を把握する主要なパラメータを ERSS へ伝送する。

原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ、必要に応じ適宜見直していく。

*2：選定パラメータについては、以下の規則及び審査基準から選定する。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済貯蔵槽の冷却等のための設備）、第五十八条（計装設備）、第六十条（監視測定設備）

「実用発電用原子炉に関する発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に関する審査基準」に係る適合状況説明資料、1.11（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）、1.15（事故等の計装に関する手順等）、1.17（監視測定等に関する手順等）

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考																																																																																												
	<p style="text-align: center;">表4 SPDS 表示装置で確認できるプラントパラメータ (10/11)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>目的</th><th>対象パラメータ</th><th>緊急時対策所 への パラメータ</th><th>ERSS 伝送 パラメータ ※1</th><th>基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ ※2</th><th>バック アップ対象 パラメータ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="19">使用済燃料 貯蔵プール の状態確認</td><td>使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (低レンジ)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +7202mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +6750mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +6500mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +6000mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +5500mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +5000mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +4000mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +3000mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +2000mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +1000mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 -1000mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 -3000mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 -4193mm))</td><td>○</td><td>○※3</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>使用済燃料プール水位 (高分解能)</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1：ERSS 伝送パラメータは既設 SPDS の ERSS 伝送パラメータ及び既設 SPDS から追加したパラメータのうち、プラント状態を把握する主要なパラメータを ERSS へ伝送する。 原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ、必要に応じ適宜見直していく。</p> <p>*2：選定パラメータについては、以下の規則及び審査基準から選定する。 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済貯蔵槽の冷却等のための設備）、第五十八条（計装設備）、第六十条（監視測定設備） 「実用発電用原子炉に関する発電用原子炉設備者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に関する審査基準」に係る適合状況説明資料、1.11（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）、1.15（事故等の計装に関する手順等）、1.17（監視測定等に関する手順等）</p> <p>*3：水位判定結果のみ。</p>	目的	対象パラメータ	緊急時対策所 への パラメータ	ERSS 伝送 パラメータ ※1	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ ※2	バック アップ対象 パラメータ	使用済燃料 貯蔵プール の状態確認	使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (低レンジ)	○	○	○	○	使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ)	○	○	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +7202mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +6750mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +6500mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +6000mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +5500mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +5000mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +4000mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +3000mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +2000mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +1000mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 -1000mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 -3000mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 -4193mm))	○	○※3	○	○	使用済燃料プール水位 (高分解能)	○	○	—	○	表現上の差異（設備名称が異なる） 設備構成の差異
目的	対象パラメータ	緊急時対策所 への パラメータ	ERSS 伝送 パラメータ ※1	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ ※2	バック アップ対象 パラメータ																																																																																									
使用済燃料 貯蔵プール の状態確認	使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (低レンジ)	○	○	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ)	○	○	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +7202mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +6750mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +6500mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +6000mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +5500mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +5000mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +4000mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +3000mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +2000mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 +1000mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 -1000mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 -3000mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) (使用済燃料貯蔵プール温度 (燃料ラック上端 -4193mm))	○	○※3	○	○																																																																																									
	使用済燃料プール水位 (高分解能)	○	○	—	○																																																																																									

青字：柏崎刈羽原子力発電所7号機と東海第二発電所との差異
■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	備考																																																																																																																																						
	<p style="text-align: center;">表4 SPDS 表示装置で確認できるプラントパラメータ (11/11)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>目的</th><th>対象パラメータ</th><th>緊急時対策所への パラメータ</th><th>ERSS 伝送 パラメータ^{*1}</th><th>基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ^{*2}</th><th>バック アップ対象 パラメータ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="11">水素爆発に による格納容 器の破損防 止確認</td><td>フィルタ装置水素濃度 (格納容器圧力逃がし装置水素濃度)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>フィルタ装置水素濃度 (フィルタペント装置出口水素濃度)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>フィルタ装置出口放射線モニタ(A)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>フィルタ装置出口放射線モニタ(B)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>フィルタ装置入口圧力</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>フィルタ装置水位(A)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>フィルタ装置水位(B)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>フィルタ装置スクラバ水 pH</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>フィルタ装置金属フィルタ差圧(A)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>フィルタ装置金属フィルタ差圧(B)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>耐圧強化ペント系放射線モニタ(A)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>耐圧強化ペント系放射線モニタ(B)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td rowspan="14">水素爆発に による原子炉 建屋の損傷 防止確認</td><td>原子炉建屋水素濃度 (R/B オペフロ水素濃度 A)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>原子炉建屋水素濃度 (R/B オペフロ水素濃度 B)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>原子炉建屋水素濃度 (R/B オペフロ水素濃度 C)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>原子炉建屋水素濃度 (上部ドライウェル所員用エアロック)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>原子炉建屋水素濃度 (上部ドライウェル機器搬入用ハッチ)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>原子炉建屋水素濃度 (サブレーション・チェンバ出入口)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>原子炉建屋水素濃度 (下部ドライウェル所員用エアロック)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>原子炉建屋水素濃度 (下部ドライウェル機器搬入用ハッチ)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (北側 PAR 排気口温度)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (北側 PAR 排気口温度)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (南側 PAR 排気口温度)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (南側 PAR 排気口温度)</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>津波監視</td><td>RSW ポンプ取水槽(A)水位</td><td>○^{*3}</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1：ERSS 伝送パラメータは既設 SPDS の ERSS 伝送パラメータ及び既設 SPDS から追加したパラメータのうち、プラント状態を把握する主要なパラメータを ERSS へ伝送する。 原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ、必要に応じ適宜見直していく。</p> <p>注記*2：選定パラメータについては、以下の規則及び審査基準から選定する。 「尖用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済貯蔵槽の冷却等のための設備）、第五十八条（計装設備）、第六十条（監視測定設備） 「尖用発電用原子炉に関する発電用原子炉設備者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に関する審査基準」に係る適合状況説明資料、1.11（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）、1.15（事故等の計装に関する手順等）、1.17（監視測定等に関する手順等）</p> <p>注記*3：自主対策として 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所でも監視可能な設計としている。</p>	目的	対象パラメータ	緊急時対策所への パラメータ	ERSS 伝送 パラメータ ^{*1}	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ ^{*2}	バック アップ対象 パラメータ	水素爆発に による格納容 器の破損防 止確認	フィルタ装置水素濃度 (格納容器圧力逃がし装置水素濃度)	○	—	○	○	フィルタ装置水素濃度 (フィルタペント装置出口水素濃度)	○	—	○	○	フィルタ装置出口放射線モニタ(A)	○	○	○	○	フィルタ装置出口放射線モニタ(B)	○	○	○	○	フィルタ装置入口圧力	○	—	○	○	フィルタ装置水位(A)	○	—	○	○	フィルタ装置水位(B)	○	—	○	○	フィルタ装置スクラバ水 pH	○	—	○	○	フィルタ装置金属フィルタ差圧(A)	○	—	○	○	フィルタ装置金属フィルタ差圧(B)	○	—	○	○	耐圧強化ペント系放射線モニタ(A)	○	—	○	○	耐圧強化ペント系放射線モニタ(B)	○	—	○	○	水素爆発に による原子炉 建屋の損傷 防止確認	原子炉建屋水素濃度 (R/B オペフロ水素濃度 A)	○	—	○	○	原子炉建屋水素濃度 (R/B オペフロ水素濃度 B)	○	—	○	○	原子炉建屋水素濃度 (R/B オペフロ水素濃度 C)	○	—	○	○	原子炉建屋水素濃度 (上部ドライウェル所員用エアロック)	○	—	○	○	原子炉建屋水素濃度 (上部ドライウェル機器搬入用ハッチ)	○	—	○	○	原子炉建屋水素濃度 (サブレーション・チェンバ出入口)	○	—	○	○	原子炉建屋水素濃度 (下部ドライウェル所員用エアロック)	○	—	○	○	原子炉建屋水素濃度 (下部ドライウェル機器搬入用ハッチ)	○	—	○	○	静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (北側 PAR 排気口温度)	○	—	○	○	静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (北側 PAR 排気口温度)	○	—	○	○	静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (南側 PAR 排気口温度)	○	—	○	○	静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (南側 PAR 排気口温度)	○	—	○	○	津波監視	RSW ポンプ取水槽(A)水位	○ ^{*3}	○	—	○	表現上の差異（設備名称が異なる） 設備構成の差異
目的	対象パラメータ	緊急時対策所への パラメータ	ERSS 伝送 パラメータ ^{*1}	基準規則等 への適合に 必要な主要 パラメータ ^{*2}	バック アップ対象 パラメータ																																																																																																																																			
水素爆発に による格納容 器の破損防 止確認	フィルタ装置水素濃度 (格納容器圧力逃がし装置水素濃度)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	フィルタ装置水素濃度 (フィルタペント装置出口水素濃度)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	フィルタ装置出口放射線モニタ(A)	○	○	○	○																																																																																																																																			
	フィルタ装置出口放射線モニタ(B)	○	○	○	○																																																																																																																																			
	フィルタ装置入口圧力	○	—	○	○																																																																																																																																			
	フィルタ装置水位(A)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	フィルタ装置水位(B)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	フィルタ装置スクラバ水 pH	○	—	○	○																																																																																																																																			
	フィルタ装置金属フィルタ差圧(A)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	フィルタ装置金属フィルタ差圧(B)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	耐圧強化ペント系放射線モニタ(A)	○	—	○	○																																																																																																																																			
耐圧強化ペント系放射線モニタ(B)	○	—	○	○																																																																																																																																				
水素爆発に による原子炉 建屋の損傷 防止確認	原子炉建屋水素濃度 (R/B オペフロ水素濃度 A)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	原子炉建屋水素濃度 (R/B オペフロ水素濃度 B)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	原子炉建屋水素濃度 (R/B オペフロ水素濃度 C)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	原子炉建屋水素濃度 (上部ドライウェル所員用エアロック)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	原子炉建屋水素濃度 (上部ドライウェル機器搬入用ハッチ)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	原子炉建屋水素濃度 (サブレーション・チェンバ出入口)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	原子炉建屋水素濃度 (下部ドライウェル所員用エアロック)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	原子炉建屋水素濃度 (下部ドライウェル機器搬入用ハッチ)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (北側 PAR 排気口温度)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (北側 PAR 排気口温度)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (南側 PAR 排気口温度)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 (南側 PAR 排気口温度)	○	—	○	○																																																																																																																																			
	津波監視	RSW ポンプ取水槽(A)水位	○ ^{*3}	○	—	○																																																																																																																																		

青字：柏崎刈羽原子力発電所 7 号機と東海第二発電所との差異
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所