

目 次

序文

I 総 則

1. 本マニュアルを適用する業務範囲	序- 1
2. 目的	序- 1
3. 準拠法令等	序- 1
4. 関連するマニュアル	序- 2
5. 用語の定義(説明)	序- 2
6. 責任と権限	序- 3
7. 文書の保管期間	序- 3
8. 記録の保管期間	序- 3

II はじめに

1. 本書の制定理由	序- 4
2. 本書の変換	序- 4

III 運用について

1. 事故時運転操作手順書(微候ベース)の使用の判断	序- 4
2. 指示命令について	序- 5
3. 大型フローシートの使用について	序- 5
4. 手順書の具体的な使用方法	序- 5
図-1 事故時運転操作手順書の体系	序- 7
5. 付則	序- 8

IV 全体構成

V 記述様式	序- 10
表-1 フローチャート基本ルール	序- 11

本編

(本編目次参照)	目- 2
----------------	------

2010年 1月 9日 (31)

目 次 (本編)

1. 全体構成・導入条件	
1-1 事故時運転操作手順書(微候ベース) 全体構成図	1-1
1-2 運転操作手順の導入条件	1-2
2. 運転操作上の注意事項	
2-1 一般的な注意事項	2-1-1
2-2 E C C S の多重故障例と対応操作例	2-2-1
2-3 保安規定と関連する運転操作手順書	2-3-1
3. 原子炉制御	
3-1 「スクラム」 (R C)	3-1-1
3-2 「反応度制御」 (R C/Q)	3-2-1
3-3 「水位確保」 (R C/L)	3-3-1
3-4 「減圧冷却」 (CD)	3-4-1
4. 格納容器制御	
4-1 「P C V圧力制御」 (P C/P)	4-1-1
4-2 「D/W温度制御」 (DW/T)	4-2-1
4-3 「S/P温度制御」 (S P/T)	4-3-1
4-4 「S/P水位制御」 (S P/L)	4-4-1
4-5 「P C V水素濃度制御」 (P C/H)	4-5-1
5. 不測事態「水位回復」 (C 1)	5-1
6. 不測事態「急速減圧」 (C 2)	6-1
7. 不測事態「水位不明」 (C 3)	7-1
8. 「E O P/S O Pインターフェイス」 (E S/I)	8-1
9. 解 説	
9-1 運転操作解説	9-1-1
9-2 注意事項解説	9-2-1
9-3 制限図一覧	9-3-1
10. 参 考 資 料	10-1
11. フローチャート	11-1